



1. Warstwa ochronna
  - IZOHAN renobud R-120, IZOHAN epoxy P-405, 3x CHEMIKS EPOLIS PPW
2. Warstwa dociskowa - Podkład
  - POSTAR 20, POSTAR 40, POSTAR 80, POSTAR 100
3. Warstwa ochronna - folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana lub sklejana na zakład
4. Warstwa izolacji termicznej
  - płyty EPS gr. min. 10 cm, płyty XPS gr. min. 8 cm
5. Hydroizolacja
  - 5.a warstwa IZOHAN IZOBUD WM
  - 5.b środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL (rozcieńczony z wodą 1:1)
6. Podbudowa
  - 6.a płyta betonowa lub żelbetowa
  - 6.b geowłóknina, folia, folia kubelkowa
  - 6.c warstwa filtrująca (żwir, kruszywo)
  - 6.d podsypka wyrównująca z zagęszczonego piasku

**Nr. 2.2.3. Budowa podłogi z posadzką betonową z warstwą ochronną**