



Как выполнить эффект доски на фасаде?

Инструкция шаг за шагом

- 1. Подготовьте поверхность на которую будете наносить штукатурку Cermit WN (штукатурку, благодаря которой получится фактура древесины)**



- Основание должно быть: стабильным, сухим, ровным и загрунтованным массой ATLAS CERPLAST.

- 2. Подготовка штукатурной массы Cermit WN**



- Подготавливая штукатурку для ручного нанесения, материал из мешка насыпается в ведро и предварительно перемешивается в сухом виде для достижения однородности смеси.



- Затем смесь нужно пересыпать в емкость с водой (5,25-6,0 л. воды на 25 кг. сухой смеси) и механически смешивать до получения однородной гомогенной массы.



- Подготовленную массу нужно оставить на 5 минут, а затем снова перемешать. После подготовки ее необходимо использовать примерно в течение 1 часа. В процессе работы необходимо время от времени перемешивать массу с целью сохранения однородности консистенции, избегая добавления воды.

- 3. Нанесение штукатурки и фактурирование**



- Начинать следует с нанесения первого слоя для лучшего сцепления с поверхностью, на которую хотите нанести штукатурку.



- Затем на поверхность равномерно нанеси штукатурку слоем толщиной примерно 3-4 мм. Чтобы выровнять толщину слоя его необходимо вновь прочесать зубчатым шпателем с зубцами в 10 мм. под углом 45 градусов. В это время подготовь силиконовую форму.



- Очередная операция разглаживания массы для получения ровной и соответственно гладкой поверхности.
- Подождите пока масса первоначально схватится и слегка поверхностно просохнет. В зависимости от атмосферных условий это может быть от 20 до 60 мин. Это время необходимо внимательно контролировать.



- Перед оттиском формы необходимо определить и отметить уровень - лучше всего при помощи длинного уровня.



- Форму перед первым применением тщательно промажьте антиадгезионным средством: ATLAS АНТИАДГЕЗИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СИЛИКОНОВЫХ ФОРМ ИМИТИРУЮЩИХ ДРЕВЕСИНУ.



- Затем силиконовую форму сверните так, чтобы фактура древесины была на внешней стороне.



- Все готово! Можно начать оттиск формы. Для оттиска формы будут необходимы минимум два человека: Первый разворачивает шаблон и прижимает его к поверхности штукатурки (это можно сделать при помощи жесткого валика, или тщательно рукой), а второй человек сворачивает его так, чтобы шаблон не отрывался от поверхности.



- Вторую «доску» необходимо отпечатывать таким образом, чтобы шаблон слегка заходил на предыдущий оттиск «доски». Внимание! Не дожимаем верхней кромки доски, если хотим, чтобы доска была другой ширины, отличной от 20 см. (Силиконовый шаблон имеет размер 20х200 см.)
- Все остатки штукатурки в углублениях формы необходимо постоянно устранять (например кистью) перед очередным использованием. Рекомендуется после каждого второго оттиска покрывать шаблон антиадгезионным средством Atlas.
- Масса через 24 часа затвердевает, через 5 дней можно покрывать красящим импрегнатом ATLAS BEJCA ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ИМИТИРУЮЩЕЙ ФАКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ.

4. Покрытие штукатурки импрегнатом, одним из 10 цветов.



- Импрегнат перед употреблением тщательно размешать с целью выравнивания консистенции. Эту процедуру лучше произвести механически, с помощью дрели на низких оборотах с мешалкой, но также можно это сделать вручную.



- ATLAS BEJCA надо наносить на основание при помощи кисти, валика, губки. Наносить импрегнат на штукатурку ATLAS CERMIT WN необходимо вдоль оттисков слоев «доски». В случае нанесения импрегната распылением, необходимо тщательно заслонить фрагменты фасада, а также оконную и дверную рамы. Импрегнат необходимо наносить на основание однородным, тонким слоем, не допуская подтеков и недокрашивания. Всяческие углубления которые могут быть на рисунке древесины должны быть тщательно защищены покрытием. Недопустимо оставлять недокрашенные места. Поверхность перед окончательным высыханием поделить вдоль стыков «досок» и вертикально, имитацией затирки, либо рустовкой (методом исполнения по своему усмотрению).



- Так подготовленную поверхность можно оставить для высыхания, либо дополнительно ее «состарить» деликатно протирая влажной губкой.



Не применять на подвергающихся сильному воздействию солнечных лучей фрагментах фасада. Окрашенные поверхности должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей до 24 часов, до и после нанесения. На строительных лесах необходимо применять защитные сетки. До полного высыхания импрегната окрашенную поверхность необходимо защищать от пыли и дождя.

