



- 1 Ściana konstrukcyjna
- 2 Kolek mocujący listwę startową
- 3 Klej do mocowania izolacji termicznej
- 4 Izolacja termiczna
- 5 Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej
- 6 Sznur dylatacyjny ATLAS
- 7 Kit trwale plastyczny (do wyboru):
Atlas Silikon Artis
Atlas Silton S
- 8 Listwa startowa systemu ociepleń
- 9 Płytki ceramiczne
- 10 Zaprawa klejowa (do wyboru):
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały
- 11 Hydroizolacja podpłytkowa (do wyboru):
Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro

- 12 Warstwa zbrojona
- 13 Zaprawa do spoinowania (do wyboru):
Atlas Fuga Artis
Fuga Wąska Atlas
- 14 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 80
Atlas ZW330
- 15 Warstwa szczepna:
Atlas Adher S
- 16 Płyta konstrukcyjna balkonu na łączniku izotermicznym
- 17 Taśma uszczelniająca:
Atlas Hydroband 3G

Nr 4.7 Balkon ze spadkiem na łączniku izotermicznym - detal przy ścianie