



- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1 Płytkę ceramiczną</b></p> <p><b>2 Zaprawę do spoinowania:</b><br/>Atlas Fuga Ceramiczna</p> <p><b>3 Zaprawę klejową (do wyboru):</b><br/>Atlas Plus S2 Hydro<br/>Atlas Ultra Geoflex<br/>Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)<br/>Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)<br/>Atlas Plus<br/>Atlas Plus Biały</p> <p><b>4 Hydroizolację podpłytkową (do wyboru):</b><br/>Atlas Woder Duo<br/>Atlas Woder Duo Express<br/>Atlas Plus S2 Hydro</p> <p><b>5 Warstwę spadkową - podkład (do wyboru):</b><br/>Atlas Postar 10<br/>Atlas Postar 20<br/>Atlas Postar 60<br/>Atlas Postar 80<br/>Atlas ZW330</p> <p><b>6 Warstwę szczepną</b><br/>Atlas Adher</p> <p><b>7 Płytkę konstrukcyjną</b></p> <p><b>8 Taśmę uszczelniającą:</b><br/>Atlas Hydroband 3G</p> | <p><b>9 Kit trwale plastyczny (do wyboru):</b><br/>Atlas Silikon Elastyczny<br/>Atlas Silton S</p> <p><b>10 Sznur dylatacyjny Atlas</b><br/>Atlas Adher S</p> <p><b>11 Geowłóknina</b></p> <p><b>12 Hydroizolacja:</b><br/>Atlas Woder Duo</p> <p><b>13 Warstwę filtrującą:</b><br/>Grube kruszywo łamane lub otoczkowe</p> |
|--|---|

Nr 5.19 Schody na taras naziemny