



DIE REIHENFOLGE VOM EINTAUCHEN DER ARMIERUNGSNETZE

1. Das Einlegen von den Eckprofilen mit Armierungsnetz
2. Das Einlegen von der Armierungsnetz diagonal in den Ecklöchern
3. Das Einlegen von den oberflächlichen Armierungsnetzen
4. Das Einlegen von den Armierungsnetzen in den inneren Ecklöchern

Nr. 1.2.4 Die Anordnung der Armierungsnetze rund um die Fensteröffnungen