



1. Die Fundamentwand
2. Der traditionelle Putz (optional)
3. Die Flaschenkehle mit Halbmesser 2 cm aus Polymer - Bitumen - Masse KMB Izohan Izobud WIM-2K
4. Die Wasserisolation der Fundamentwand - der elastische Schlamm zur Abdichtung Atlas Wode Duo (min. 2 Schichten)
5. Der Kleber zum Dammplatten, z.B. Polymer - Bitumen - Masse KMB Izohan Izobud WM-2K / WM-2K Plus / WM
6. Das stabil besetzte Installationsrohr
7. Die Vorbereitung der Oberfläche des Installationsrohrs (mattieren, entfetten, usw.)
8. Die Abdichtung des Rohrdurchgangs:  
 Polymer-Bitumen-Masse KMB Izohan Izobud WM-2K / WM-2K Plus / WM

**Nr. 2.2 Die Abdichtung des Rohrdurchgangs - die waagerechte Isolierung mit dem elastischen Schlamm - die Feuchtigkeitsbelastung**