



ATLAS ANTIATHĒZIJAS LĪDZEKLIS

veidnēm

- vienkārši un droši lietojams
- neatstāj traipus uz pamatnes
- atvieglo darbu un novērš apmetuma pielipšanu pie veidnes



Īpašības

Droši lietojams – nesatur sēru un aromātiskos savienojumus.

Neatstāj traipus uz fakturētās pamatnes, saderīgs ar ATLAS BEICI.

Viegli klājas – nav nepieciešami speciāli instrumenti, lieliski darba parametri.

Atvieglo darbu ar silikona veidni - līdzeklis neizraisa veidnes degradāciju un deformāciju.

Bioloģiski noārdāms produkts.

Produkts pieejams dzidrs sarkana šķidrums veidā.

Pielietojums

Novēršot minerālo apmetumu pielipšanu pie silikona un poliuretāna veidnēm, piemēram, frētu apmetumu izgatavošanas tehnoloģijā, kas imitē koksni ATLAS CERMIT WN - efektīvi paātrina darbu un garantē gaidītā rezultāta-sasniegšanu.

Tehniskie parametri

Blīvums	0,91 ÷ 0,92-g/cm ³
Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz + 30 °C
Krāsa	sarkans

Tehniskās prasības

Grunts nav kvalificēta kā būvizstrādājums.

Izstrāde

Līdzekļa sagatavošana

ATLAS ANTIADHĒZIJAS LĪDZEKLIS tiek piegādāts lietošanai gatavā veidā. Nedrīkst atšķaidīt vai savienot ar citiem materiāliem. Pirms lietošanas sakratīt, lai izlīdzinātu konsistenci.

Izstrāde

ATLAS ANTIATHĒZIJAS LĪDZEKLI uzklāt gareniski uz veidnes fakturētās puses ar otu vai rullīti. Līdzekli uzklāt vienmērīgā kārtā, noklājot visu virsmu. Pēc divreizēja raksta faktūras nospieduma apmetumā, notīrīt veidni no apmetuma atlikumiem, izmantojot otu, un vēlreiz uzklāt plānu antiathēzijas līdzekļa slāni.

Patēriņš

Vidējais patēriņš apm. 50 ml vienreizējai veidnes ieziešanai.

Iepakojums

Plastmasas trauks 5 l.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Katru reizi, pēc darba beigām, nepieciešams rūpīgi izmazgāt silikona veidni, lai iztīrītu antiathēzijas līdzekļa pārpalikumu. Veidnes tīrīšanai ieteicams izmantot ūdeni ar mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi neiztīrot veidni, tā var tikt deformēta un pareizu faktūru iegūt nebūs iespējams.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.08.2022.